

DECKART

THE ART OF DECKING

MANUALE PER LA CORRETTA POSA IN OPERA

Questo manuale è destinato agli utenti preposti alla posa, all'uso e alla manutenzione del pavimento in SPC. Prima di iniziare qualsiasi operazione con il prodotto da costruzione, è necessario aver letto l'intero manuale in merito alle operazioni che si intendono effettuare. In caso di ulteriori informazioni richieste, contattare direttamente il nostro team DeckArt®.

GARANZIA

Le norme di garanzia hanno valore soltanto se il pavimento Modigliani by DeckArt® viene impiegato nelle condizioni di uso previsto. Fatta esclusione per gli interventi di manutenzione ordinaria, se previsti ed eseguiti con le procedure indicate, qualsiasi modifica apportata al prodotto dall'utilizzatore determina il decadimento della garanzia. La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del prodotto da costruzione, o da cattiva od omessa manutenzione. La non osservanza delle norme d'uso e delle modalità d'intervento, posa e manutenzione del pavimento Modigliani by DeckArt® contenute nel manuale, determinano l'annullamento dei termini di garanzia. Il materiale deve essere controllato alla consegna ed un suo utilizzo o modifica è considerato come accettazione dello stesso. Eventuali difetti o non conformità del materiale fornito, vanno comunicati in tempi brevi al venditore. Gli obblighi del fornitore non possono andare oltre alla sostituzione del materiale riconosciuto come difettoso.

USO PREVISTO

Il pavimento Modigliani by DeckArt® può essere utilizzato solo come pavimentazione per ambienti interni e la sua installazione è solo flottante. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta per periodi prolungati, in tal caso si potrebbe causare lo scolorimento. Durante le ore di massima intensità di luce solare, si consiglia l'uso di tende o tapparelle. L'utilizzo del pavimento Modigliani by DeckArt® in ambienti esterni non illuminati direttamente dalla luce del sole e sottoposti a ricircolo d'aria, va consigliato ed approvato solo dai professionisti che si occuperanno della posa. Il metodo di installazione misto, flottante e ad incollaggio parziale, va consigliato ed approvato solo dai professionisti che si occuperanno della posa.

CONSIGLI PER LA POSA

Per la posa del pavimento Modigliani by DeckArt® è fondamentale assicurarsi che il sottofondo sia piano, compatto, senza crepe, pulito ed asciutto.

- ◆ *Può essere posato su pavimenti esistenti, quali parquet, ceramica, linoleum, PVC, gomma, marmo, granito, pietra.*
- ◆ *Può essere posato su piastrelle in ceramica e legno, accertarsi che eventuali dislivelli dovuti a fughe o irregolarità, se eccessive, vengano riempiti e livellati.*
- ◆ *Può essere posato su massetto cementizio, assicurarsi che l'umidità di risalita sia inferiore al 2% per evitare la formazione di muffe e odori sgradevoli. Controllare sempre la planarità del massetto.*
- ◆ *Può essere posato su pavimenti sopraelevati, ma devono essere planari, livellati e la loro struttura fissa.*
- ◆ *Può essere posato su sistemi di riscaldamento a pavimento, assicurarsi che, all'accensione del nuovo impianto, la soletta del massetto non superi i 40 C° di temperatura (impossibile con impianti a pompa di calore ma probabile con impianti ibridi o a gas).*
- ◆ *Può essere posato sotto gli stipiti delle porte, se necessario, è possibile utilizzare una barra di trazione piatta per agevolare il bloccaggio delle doghe.*
- ◆ *Non può essere posato direttamente sopra la moquette.*

La temperatura ideale nell'ambiente di posa è tra 18-25 C° quella del pavimento tra 15-27 C°. Disporre le scatole in modo tale da consentire al materiale di acquisire la temperatura ottimale consigliata in tutto il suo volume. Per superfici superiori a 100 mq o in locali con una lunghezza/larghezza superiore a 20 ml valutare se necessario installare idonei profili di dilatazione.

POSA

Prima di iniziare la posa è importante determinare il layout del pavimento. La pianificazione e la disposizione impediranno di avere larghezze delle doghe strette in prossimità delle giunzioni murarie o pezzi di lunghezza molto breve alla fine delle file. Iniziare sempre la posa del pavimento, da sinistra verso destra nel lato della parete più lunga.



1. Misura attentamente la doga di partenza in modo che il taglio non sia inferiore a 20cm.
2. Utilizza spessori in modo tale da lasciare uno spazio di espansione di 0,5cm tra doghe e pareti.



3. Posiziona la prima doga con l'incastro "maschio" rivolto verso il muro perimetrale.



4. Allinea la doga successiva inserendola tramite il sistema di incastro con un angolo di 45°.

Batti leggermente in posizione utilizzando un martello di gomma e un blocco di battuta (eventualmente anche uno scarto di una doga) per incastrare saldamente l'estremità corta. Procedi in questo modo fino a raggiungere l'ultima doga della prima fila.



5. Taglia a misura l'ultima porzione della doga di chiusura della prima fila.



6. Inizia la seconda fila con il pezzo tagliato dall'ultima doga della prima. Se il pezzo è più corto di 20cm, non utilizzarlo ed inizia invece con una nuova doga (o con un taglio di lunghezza adatta).



7. Posiziona la prima doga della seconda fila, inclinandola e spingendola con cautela verso il basso finché non si incastra a dovere sul lato lungo della fila di partenza.



8. Installa la seconda doga della seconda fila inserendola prima dal lato corto nell'incastro della doga di partenza e, dopodiché, inclinando leggermente entrambe in modo da incastrare correttamente il lato lungo della doga alla corrispettiva della prima fila.

Picchietta leggermente sul lato lungo e assicurati che la doga aderisca bene al pavimento.

Utilizza un pezzo di pavimento di scarto (detto "bridge") per colmare lo spazio tra le estremità delle doghe e tenerle ben salde.



9. Picchietta con decisione ma delicatamente sul giunto dell'estremità corta per incastrare del tutto la doga alla precedente della stessa fila.

Prima di passare alla doga successiva, assicurati che tutti i punti di incastro siano ben chiusi.

10. Posa le doghe e le file rimanenti con la stessa procedura.



11. Taglia l'ultima doga a misura. Se necessario, completa l'accoppiamento battendo la doga in posizione con una barra di trazione.

12. Quando possibile, utilizza pezzi tagliati dalle file precedenti come doga di partenza per ridurre gli sprechi.